

VH7 – LISTE til montering på korpus

Når Billeschou A/S leverer bordplader til oplægning, er det vigtigt at bordpladen bliver monteret på et plant, fast og stabilt underlag. Er dette ikke udgangspunktet, kan Billeschou A/S ikke garantere en korrekt og vedblivende oplødsning samt montering af bordpladen. Hermed kan følgeskader på bordpladen opstå. Det er kundens ansvar at levere et plant, fast og stabilt underlag til montering af bordpladerne.

Et køkken/bad/bryggers etc. hvor **VH7 skinne** indgår som en del af korpusdesignet, kræver yderligere lister for at kunne oplægge bordplade, samtidig sikres fuld understøtning af pladen. Listerne monteres på overkant skabskorpus sidestykke samt overkant bagkant. (Se nedenstående billeder)

Krav og dimensioner til lister og montering:

- "Død" materiale, eks. sokkeltræ/MDF eller spånplade træ.
- Fastgøres til korpus med lim, skrue eller lign.
- Liste overkant skal være plan med overkant **VH7 skinne**
- Lister monteres på alle korpus overkanter, vinkelret på og parallelt med **VH7 skinne**, (se billeder).
- Dimensioner:

Højde	- ca. 33mm høj (plan med overkant VH7 skinne)
Bredde	- ca. 16-32mm bred (korpusside bredde)
Længde	- vinkelret på VH7 skinne / afstand fra VH7 skinne bagkant* - parallelt med VH7 skinne : dækkende hele længderetningen på bagkanten som er parallelt med VH7 skinnen og/eller langs væg.



* Listerne, der ligger op til **VH7 skinne**, skæres i smig for at sikre fuld understøtning fra bagkant **VH7 skinne**.